


A yellow Kia Stonic SUV is shown from a front-quarter view, parked on a paved road. The background features a white, modern building with a balcony, lush greenery, and a mountain range under a blue sky. A large white arrow graphic points to the right, partially overlapping the text.

>> KURZBEDIENUNGS-
ANLEITUNG



The Power to Surprise


Innenausstattung im Überblick



- | | | |
|----------------------------------|---|---|
| ① Tür-Innengriff [4] | Entriegelungstaste [4] | ⑭ Taste LDW EIN/AUS (Spurhalteassistent)* [6] |
| ② Sicherungskasten Innenraum [8] | ⑨ Lenkrad [4] | ⑮ Taste ESC AUS (Stabilitätskontrolle) [6] |
| ③ Fensterheberschalter [4] | ⑩ Hebel Lenksäulenverstellung [4] | ⑯ Taste TPMS SET [7] |
| ④ Fensterhebersperrtaste [4] | ⑪ Leuchtweitenregulierung* [4] | ⑰ Bremspedal [6] |
| ⑤ Außenspiegelsteuerung [4] | ⑫ Schalter Armaturenbrettbeleuchtung [4] | ⑱ Gaspedal |
| ⑥ Außenspiegelklappfunktion* [4] | ⑬ Taste BCW EIN/AUS (Totwinkelerkennung)* [6] | ⑲ Kupplungspedal |
| ⑦ Haubentriegelungshebel [4] | | |
| ⑧ Tankklappen- | | |

* ausstattungsabhängig

[#] Die Zahl in Klammern gibt das entsprechende Kapitel der Betriebsanleitung an. Die Abbildungen in dieser Anleitung können von der Realität abweichen.



- | | | |
|--|---|--|
| ① Kombiinstrument [4] | ⑦ Warnblinkanlage [7] | ⑮ Handschuhfach [4] |
| ② Signalhorn [4] | ⑧ Zentraler
Türverriegelungsschalter [4] | ⑯ Zigarettenanzünder* [4] |
| ③ Frontairbag Fahrer [3] | ⑨ Klimaregelung [4] | ⑰ Taste Sitzheizung* [4] |
| ④ Licht- und Blinkerhebel [4] | ⑩ AUX-, USB-Anschluss [5] | ⑱ Taste Lenkradheizung* [4] |
| ⑤ Hebel Scheibenwischer/-
waschanlage [4] | ⑪ Schalthebel [6] | ⑲ Taste ISG OFF (Start-Stopp-
Automatik)* [6] |
| ⑥ Zündschalter oder Knopf
ENGINE START/STOP
(Motorstart/-stopp)* [6] | ⑫ Feststellbremse [6] | ⑳ USB-Ladegerät [4] |
| | ⑬ Frontairbag Beifahrer [4] | |
| | ⑭ 12V-Steckdose [4] | |


Kombiinstrument / Motorraum

Kombiinstrument [4]



- ① Drehzahlmesser
- ② Tachometer
- ③ Motorkühlmittel-temperaturanzeige
- ④ Tankanzeige
- ⑤ Warn- und Kontrollleuchten
- ⑥ LCD-Display

Motorraum [2]



- ① Behälter Motorkühlmittel [8]
- ② Einfülldeckel Motoröl [8]
- ③ Flüssigkeitsbehälter Bremse/Kupplung* [8]
- ④ Luftfilter [8]
- ⑤ Sicherungskasten Motorraum [8]
- ⑥ Batteriemassepol [8]
- ⑦ Batteriepluspol [8]
- ⑧ Messstab Motoröl [8]
- ⑨ Kühlerdeckel [8]
- ⑩ Behälter – Scheibenwaschanlage [8]

Manuelles Klima- und Belüftungssystem* [4]



- ① Gebläsedrehzahlregler
- ② Modusauswahl
- ③ Temperaturregler
- ④ Klimaanlage*
- ⑤ Heckscheibenheizung
- ⑥ Frischluft/Umluft-Taste

Klimaautomatik* [4]




- ① Temperaturregler
- ② AUTO (automatische Steuerung)
- ③ Anzeige Klimaregelung
- ④ Gebläsedrehzahlregler
- ⑤ AUS
- ⑥ Windschutzscheibenheizung
- ⑦ Heckscheibenheizung
- ⑧ Modusauswahl
- ⑨ Klimaanlage*
- ⑩ Frischluft/Umluft-Taste

Lichtschalter / Lenkrad / Tempomat



Lichtschalter [4]

- ① AUS
- ② Automatische Lichtsteuerung
- ③ Standlicht
- ④ Abblendlicht



Höhenverstellbare Lenksäule [4]

Lenkradwinkel verstellen:

- ① Ziehen Sie den Sicherungshebel nach unten
- ② Lenkrad in den gewünschten Winkel bringen
- ③ Höhe verstellen

Sicherungshebel hochklappen, um die Lenksäule zu fixieren.



Lenkradheizung* [4]

Drücken Sie bei eingeschalteter Zündung die abgebildete Taste, um die Lenkradheizung einzuschalten. Daraufhin leuchtet die Kontrollleuchte der Taste auf. Zum Ausschalten der Heizfunktion drücken Sie die Taste erneut.



Tempomat* [6]
Tempomat mit EIN/AUS-Taste (CRUISE/) einschalten



Hebel nach unten zur Position SET- ziehen, um Tempomat-Geschwindigkeit festzulegen



Tempomat-Geschwindigkeit erhöhen




Tempomat-Geschwindigkeit verringern



Tempomat-Steuerung mit der Abbrechen-Taste (CANCEL/O) unterbrechen




Hebel nach oben zur Position RES + ziehen, um die Tempomat-Steuerung wieder aufzunehmen



- ① Fensterheberschalter – Fahrertür
- ② Fensterheberschalter – Beifahrertür
- ③ Fensterheberschalter – Tür hinten links
- ④ Fensterheberschalter – Tür hinten rechts
- ⑤ Fenster öffnen und schließen
- ⑥ Fensterheberautomatik, heben*/senken*
- ⑦ Fensterhebersperrtaste*

Hinweis: Bei kalten und feuchten Wetterbedingungen kann es vorkommen, dass die Funktion der Fensterheber durch Vereisung gestört wird.

Fenster [4]




Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage [4]
Vorn (Typ A)

A: Wischergeschwindigkeitssteuerung (vorn)

- 2 Schnelle Wischergeschwindigkeit
- 1 Langsame Wischergeschwindigkeit
- Intervallbetrieb
- AUTO* Automatische Steuerung
- 0 Aus
- ✓ Einzelner Wischvorgang

B: Zeiteinstellung für Intervallbetrieb

C: Waschen mit kurzen Wischvorgängen (vorn)*




Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage [4]
Hinten* (Typ A)

D: Steuerung der Heckscheibenwischer/-waschanlage*

- 2 Dauerbetrieb
- 1 Intervallbetrieb
- 0 Aus

E: Waschen mit kurzen Wischvorgängen (hinten)*

Sitze / Airbags / Kinderrückhaltesysteme



Fahrersitz

- ① Vorwärts/rückwärts
- ② Neigung der Rückenlehne
- ③ Sitzhöhenverstellung
- ④ Kopfstütze

Beifahrersitz

- ⑤ Vorwärts/rückwärts
- ⑥ Neigung der Rückenlehne
- ⑦ Kopfstütze


Rücksitze

- ⑧ Kopfstütze
- ⑨ Hebel zum Umlegen der Rücksitzlehne

Sitze [3]



Schalter Beifahrer-Frontairbag ON/OFF [3]




Der Fahrtrichtung entgegengerichtetes Kinderrückhaltesystem [3]



Ein Kinderrückhaltesystem mit einem Dreipunktgurt befestigen [3]




Sicherung mit ISOFIX und Haltegurtsystem* [3]



- ① ISOFIX- Ankerpunkte
- ② ISOFIX- Ankerpunkt




Sicherung mit einem Halteband an einem Ankerpunkt [3]



Manuelle Betätigung der Türschlösser [4]

- ① Verriegeln
- ② Entriegeln



Zentraler Türverriegelungsschalter [4]



Kindersicherung im hinteren Türschloss [4]



Öffnen der Heckklappe [4]



Schließen der Heckklappe [4]



Heckklappen-Notentriegelung [4]

- ① Drücken Sie den mechanischen Schlüssel nach rechts.



Tankklappe öffnen [4]

Um die Tankklappe zu öffnen, ziehen Sie den Tankklappen-Entriegelungshebel hoch.



- ① Öffnen Sie vollständig die Klappe.
- ② Öffnen Sie den Deckel durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn.

Tankklappe schließen

- > Drehen Sie den Tankdeckel im Uhrzeigersinn, bis Klickgeräusche hörbar sind.
- > Schließen Sie die Klappe und drücken Sie auf den Rand, bis sie fest verschlossen ist.



Motorhaube öffnen [4]

Ziehen Sie den Entriegelungshebel, um die Motorhaube zu entriegeln.



- ① Heben Sie die Motorhaube leicht an.
- ② Drücken Sie den Entriegelungshebel der zweiten Verriegelungsstufe unter der Motorhaube und heben Sie die Motorhaube an.

Motorhaube schließen

- > Vergewissern Sie sich vor dem Schließen der Motorhaube, dass alle Einfülldeckel ordnungsgemäß verschlossen sind und alle brennbaren Gegenstände aus dem Motorraum entfernt wurden.
- > Senken Sie die Haube ab und drücken Sie sie nach unten, bis sie einrastet.

Abschleppen / Ersatzrad, Wagenheber und Werkzeug / Tire Mobility Kit

Abschleppen [7]

Wenn Ihr Fahrzeug im Notfall ohne Nachläufer abgeschleppt wird, transportieren Sie es mit angehobenen Vorderrädern und rollenden Hinterrädern.

1. Drehen Sie den Zündschlüssel in die Stellung ACC.
2. Schalten Sie den Schalt-/Wählhebel in die Leerlaufstellung (N).
3. Lösen Sie die Feststellbremse.


Abschleppen im Notfall

Wenn das Fahrzeug abgeschleppt werden muss, empfehlen wir, es von einer Kia-Vertragswerkstatt oder einem Abschleppunternehmen abschleppen zu lassen.



Abnehmbare Abschleppöse [7]

1. Öffnen Sie die Heckklappe und entnehmen Sie die Abschleppöse aus dem Werkzeugeinsatz.
2. Bauen Sie die Lochblende aus, indem Sie auf den unteren Teil der Blende im Stoßfänger drücken.
3. Bauen Sie die Abschleppöse an, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen, bis sie vollständig festgezogen ist.
4. Bauen Sie die Abschleppöse nach Gebrauch ab und verschließen Sie die Öffnung mit der Blende.



Ersatzrad, Wagenheber und Werkzeug* [7]

Die abgebildeten Werkzeuge befinden sich im Kofferraum. Heben Sie die Abdeckung im Kofferraumboden an, um an das Werkzeug zu gelangen.

- ① Wagenheberkurbel
- ② Wagenheber
- ③ Radmutternschlüssel




Tire Mobility Kit* [7]

Bitte lesen Sie die Bedienungshinweise vor der Benutzung des Tire Mobility Kit.

- ① Kompressor
- ② Dichtmittelflasche



Mit dem Tire Mobility Kit bleiben Sie auch nach einer punktuellen Reifenpanne mobil. Nachdem Sie sich davon überzeugt haben, dass der Reifen ordnungsgemäß abgedichtet wurde, können Sie mit dem Reifen vorsichtig und mit einer maximalen Geschwindigkeit von 80 km/h bis zu 200 km weiterfahren, um eine Werkstatt zu erreichen, wo der Reifen ersetzt werden kann.



Motorölstand prüfen [8]

Ziehen Sie den Messstab heraus und prüfen Sie den Füllstand. Der Füllstand muss sich zwischen den Markierungen F und L befinden.



Motoröl nachfüllen [8]

Verwenden Sie ausschließlich spezifiziertes Motoröl [9] und achten Sie darauf, kein Öl zu verschütten.



Waschflüssigkeitsfüllstand prüfen [8]

Prüfen Sie den Flüssigkeitsstand und füllen Sie bei Bedarf Flüssigkeit nach.

Weitere Informationen*

Start-Stopp-Automatik (ISG)

Wenn ISG aktiviert ist, wird der Fahrzeugmotor automatisch abgestellt, um Kraftstoffverbrauch und Emissionen zu reduzieren. ISG funktioniert möglicherweise nicht, wenn der Batterieladezustand unzureichend ist oder die Umgebungs- oder Motortemperatur zu niedrig ist. Die Einstellungen der Heizungs- und Klimaanlage können die Funktion von ISG ebenfalls beeinflussen.

Feststellbremse (Handbremse)

Um die Feststellbremse zu betätigen, treten Sie zuerst die Fußbremse, Betätigen Sie dann die Feststellbremse.

Wir empfehlen, beim Abstellen des Fahrzeugs den ersten Gang oder den Rückwärtsgang einzulegen bzw. bei Automatikgetriebe den Wählhebel in die Parkstufe (P) zu stellen.

Bluetooth®

Viele unserer Fahrzeuge verfügen über Bluetooth®-Konnektivität, damit Sie Ihr Mobiltelefon komfortabel und sicher nutzen können. Informationen über Bluetooth®-Kompatibilität finden Sie im Servicebereich unserer Website.

Weitere Informationen

Die MyKia App – jetzt für iOS- und Android-Geräte

Erleben Sie Kia, die MyKia App hilft Ihnen dabei.

Sie lernen Ihr Auto noch besser kennen, erhalten auf Sie zugeschnittene Services und eine helfende Hand wenn Sie diese benötigen. Sie sind immer auf dem neuesten Stand - erhalten News und attraktive Angebote.



Die MyKia App



Die MyKia App



Für eine vollständige Beschreibung und Gebrauchsanweisung für die Elemente in dieser Kurzanleitung lesen Sie bitte die Betriebsanleitung.



7 Jahre/150 000 km Kia-Neuwagengarantie.

Gültig in allen EU-Mitgliedsstaaten sowie Norwegen, der Schweiz, Island und Gibraltar.

Es gelten die jeweiligen örtlichen Garantiebedingungen.

Copyright © 2018 Kia Motors Europe GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
17-000750 - QRGYBCUV - DE (AT)



The Power to Surprise