




# Kia EV9-sähkömalli

SUV, 5-ovinen  
Lokakuusta 2023



	Turvavyyny		Varastoitu kaasunkehitin		Turvavöiden esikristimet		SRS-ohjausyksikkö
	Kaasujousi / Esijännitetty jousi		Erikoisluja alue		Akku, pienjännite		Korkeajänniteosa
	Akusto, korkeajännite		Korkeajännitteen virtakaapeli		Kaapelileikkaus		Eritystä huomiota vaativa alue

## 1. Tunnistus/tunnistaminen



SE, ETTEI MOOTORIN ÄÄNTÄ KUULU, EI TARKOITA, ETTÄ AUTO OLISI POIS PÄÄLTÄ:  
AUTO SAATTAA LIIKKUA ÄÄNETTÖMÄSTI TAI KÄYNNISTYÄ VÄLITTÖMÄSTI,  
ELLEI SITÄ OLE TÄYSIN SAMMUTETTU.



Merkin logo (nimi)



Mallin nimi



Varustetason logo



Latausluukku

## 2. Pysäyttäminen / vakauttaminen / nostaminen

Pysäyttäminen:

1



1. Kiilaa pyörät ja vedä kytkimestä  
kytkeäkseksi seisonajarrun.

2




2. Automaattivaihteistolla varustetuissa  
autoissa kytke pysäköintivaihte (P).

Auton alla olevat nostokohdat:



☐ TUNKIN/TUEN PAIKKA



## 3. Suorien vaarojen / turvallisuusmääräysten poistaminen käytöstä



ONNETTOMUUDESSA, JOSSA TURVATYYNYT JA TURVAVÖIDEN  
ESIKIRISTIMET LAUKEAVAT KORKEAJÄNNITEJÄRJESTELMÄ KYTKEYTYY  
AUTOMAATTISESTI POIS PÄÄLTÄ. KÄYTÄ MUISSA TAPAUKSISSA ALLA  
OLEVIA KÄYTÖSTÄPOISTOMENETELMIÄ



Päämenetelmä, korkeajänniteakku:



Poistaminen käytöstä:

Pääsy:

1. Paina  
vapautuspainiketta  
kaksi kertaa, tai jos  
se ei toimi, vedä  
häätävipua kahdesti,  
kun olet poistanut  
häätävauksen  
suojuksen



2. Nosta konepelti ja  
avaa akun suojuks



3. Katkaise merkitty  
kaapeli  
sulakerasiasta.

## 12 V:n akku:



Pääsy:




## Poistaminen käytöstä:

1. Paina vapautuspainiketta kahdesti


2. Nosta konepelti

3. Avaa akun huoltokansi



## 4. Pääsy matkustajille

### Ohjauspylvään säätäminen:




### Istuimen säätäminen:

MANUAALINEN  
SÄHKÖINEN

### KÄÄNTÄMINEN:


2. istuinrivin istuimia voi kääntää 180 astetta (6-paikkainen malli)

### Ikkuna:



1. Laminoitu
2. Karkaistu, Laminoitu (valinn.)
3. Karkaistu, Laminoitu (valinn.)
4. Karkaistu
5. Karkaistu

### Auton kori:



### Ovenkahva:



**Paina**


Jos oven ulkokahva ei ponnahta ylös, paina etuosaa sisäänpäin.

### Takaluukku:



Poista suojus takaluukun alaosasta ja liu'uta salpaa nuolen suuntaan avataksesi takaluukun lukituksen.

## 5. Varastoitu energia / nesteet / kaasut / kiinteät aineet



12 V



632 V



R-134a

R-1234yf

1375g


1300g








KUN AKUSTOSTA VUOTAA JÄÄHDYTYSNESTETTÄ, SE VOI MUUTTUA EPÄVAKAAKSI JA AIHEUTTAA LÄMPÖRYNTÄYKSEN VAARAN. TARKISTA AKUSTON LÄMPÖTILA LÄMPÖKAMERALLA




6. Tulipalon syttyessä





**Käytä runsaasti vettä**










**AKKU SAATTAÄ SYTTYÄ  
UUELLEEN!**






**Kaasujousi!**  
Konepelti ja takaluukku  
saattavat sinkoutua.







7. Jos auto joutuu veden alle



Älä koske mihinkään korkeajänniteosiin tai  
-kaapeleihin korkeajännitteen katkaisukytin  
mukaan lukien, sillä se aiheuttaa sähköiskun  
vaaran. Työskentele auton parissa vasta  
kun se on saatu pois vedestä.






Hätävasara  
hansikaslokerossa.


8. Hinaaminen / kuljetus / varastointi

**OK**




Huomaa: Henkilöautolavetin tai  
avolavakuorma-auton käyttö on  
suositeltavaa. Käytä  
kuljetusalustaa tai hinauslavettia.

**Ei OK**




Huomaa: Älä hinaa autoa  
hinausköydellä tai vastaavalla  
välineellä (1). Älä hinaa autoa  
perä edellä etupyörien ollessa  
maassa, sillä tämä saattaa  
vahingoittaa autoa (2).

Etusilmukan sijainti



Takasilmukan sijainti



- Hinaussilmukka on takaluukun  
työkalurasiassa.

Silmukka on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen  
hinaukseen. Varastoi turvalliselle  
etäisyydelle muista ajoneuvoista

9. Tärkeitä lisätietoja

EV9-mallista on 7-paikkainen versio: Siinä on  
ylimääräinen istuin 2. rivin keskellä.

10. Käytettyjen kuvakkeiden selitykset

	Sähköauto		Varoitus, sähkövirta		Konepelti
	Yleinen varoitusmerkki		Ilmastoinnin osa		Tavaratila
	Syövyttävää		Terveydelle vaarallista		Syttyvää
	Räjähdysherkkä		Akuutti toksisuus		Ympäristövaara
	Käytä infrapunakameraa		Käytä vettä palon sammuttamiseksi		