




**KIA SPORTAGE PHEV**  
SUV, 5-ovinen  
Marraskuusta 2021 lähtien



Driver Only -painike

360V  
Litiumioni

Varattu rei'ille (paperiversio)

	Turvatyyny		Varastoitu kaasunkehitin		Turvavöiden esikiristimet		SRS-ohjausyksikkö		Jalankulkijoiden aktiivinen suojajärjestelmä
	Automaattinen kaatumis-tilanteen suojajärjestelmä		Kaasu-jousi / Esijännitetty jousi		Erikoisluja alue		Eryistä huomiota vaativa alue		Korkeajänniteosa
	Akku, pienjännite		Ultrakondensaattori, pienjännite		Polttoainesäiliö		Polttoainesäiliö		Turva-arvo
	Akusto, korkeajännite		Korkeajännitteen virtakaapeli		Korkeajännitelaitte, joka kytkee korkeajännitteen irti		Sulakerasia, joka estää korkeajännitteen		Korkeajännitteen ultrakondensaattori

## 1. Tunnistus/tunnistaminen

KIA

Auton mallin nimi

SPORTAGE



GT-Line-logo (vain GT-Line)



Plug-In Hybrid -logo (ei GT-Line)





GT-Line-logo (vain GT-Line)





## 2. Pysäyttäminen / vakauttaminen / nostaminen

### ■ Pysäyttäminen



1. Kiilaa pyörät ja vedä **EPB**-kytkimestä tai **seisontajarrun vivusta** kytkeäksesi seisontajarrun.
2. Automaattivaihteistolla varustetuissa autoissa kytke vaihtopainike P-asentoon.

### ■ Nostokohdat auton alustassa:





□ TUNKIN/  
TUEN PAIKKA



Älä aseta tukia, kuten puupölkkyjä tai nostosäkkejä pakoputkiston, polttoainejärjestelmän tai korkeajännitekaapeleiden alle. Tämä saattaisi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai polttoainevuodon.

### 3. Suorien vaarojen / turvallisuusmääräysten poistaminen käytöstä

#### ■ Akun saaminen esiin



Toimi jollakin seuraavista tavoista

1) Avaa kaikkien ovien lukitus kauko-ohjainavaimen tai älyavaimen ovien avauspainikkeella, paina takaluukun kahvan painiketta ja avaa takaluukku

2) Pidä kauko-ohjainavaimen tai älyavaimen takaluukun lukituksen avauspainiketta painettuna, paina takaluukun kahvan painiketta ja avaa takaluukku

3) Pidä älyavain mukana, paina takaluukun kahvan painiketta ja avaa takaluukku

2. Nosta tavaratilan lokeroa (2) kun olet nostanut tavaratilan jakajaa (1)

3. Akku (3) on takalattian paneelissa.

#### ■ Käytöstäpoistomenettely

- Pienjänniteaku

① Katkaise sytytysvirta

② Kytke irti miinusnapa (-)

③ Kytke irti plusnapa (+)

- Korkeajännitekaapeli




Vedä avausvivusta (1) avataksesi konepellin kiinnityksen. Konepelti ponnahtaa hieman raolleen.



Nosta konepeltiä hieman, paina konepellin keskellä olevaa toista salpaa (2) ylöspäin ja nosta konepelti (3) ylös.



Kytke virtalukko OFF-asentoon ja kytke irti 12 V:n apuakun plusnavan (+) liitin (A).




Kytke irti huollon interlock-liitin (A).

### 4. Pääsy matkustajille

#### ■ Ikkunat


1 : Laminoitu

2-5 : Karkaistu



#### ■ Auton kori


Karkaistu teräs









#### ■ Istuimen säätäminen



#### ■ Ohjauspylvään säätäminen



5. Varastoitu energia / nesteet / kaasut / kiinteät aineet


		enint. 42 l
		12 V
		360 V

6. Tulipalon syttyessä

■ Kaasujousi



- Takaluukku saattaa sinkoutua



KÄYTÄ RUNSAASTI VETTÄ  
AKUSTOON



AKKU SAATTAA SYTTYÄ  
UUELLEEN!



On suositeltavaa antaa korkeajänniteakun palaa loppuun, jos arvioidaan, että korkeajänniteakkuun on vaikea ruiskuttaa riittävän suuri määrä vettä. Tässä tapauksessa ympäristö on suojattava savulta.


6. Jos auto joutuu veden alle



Älä koske mihinkään korkeajänniteosiin tai -kaapeleihin, sillä se aiheuttaa sähköiskun vaaran. Työskentele auton parissa vasta kun se on saatu pois vedestä.

8. Hinaaminen / kuljetus / varastointi

OK:



dollyt



dollyt

Huomaa: Nelivetoautoa on hinattava kaikki pyörät irti maasta, joko lavettiautolla tai dollyjen avulla.

Ei OK:

